

WALLe kuormanhallinta 2-taso Master

Käyttöohje



Walle kuormanhallinta Master pyrkii pitämään suojattavan pääsulakkeen virran alle valitun raja-arvon säätämällä tarvittaessa paritettujen alakeskuksien asetettua maksimivirran arvoa.

Syöttöjännite: 12Vdc, plug 5.5/2.1 mm



Virtarajan valinta:

Valinta	200A muuntimet	400A muuntimet
0	50A	100A
1	63A	126A
2	80A	160A
3	100A	200A
4	125A	250A
5	160A	320A
6	200A	400A
7	200A	400A

Asennus: Asenna pakkauksen mukana tulevat virtamuuntimet suojattavan sulakkeen johtimien ympärille. 1-vaiheasennuksessa riittää vain yksi muunnin. Kytke virtamuuntimien plugit keskusyksikköön, järjestyksellä ei ole väliä. Valitse kiertokytkimestä oikea virtaraja. Kytke 12Vdc keskusyksikköön.

Paritus:

- Laitetaan Master-keskus paritusmoodiin paritusnappia painamalla. Led palaa valkoisena. Paritusmoodista poistutaan automaattisesti 5min kuluttua tai nappia painamalla.
- Laitetaan alakeskus paritusmoodiin, laitteen led palaa valkoisena. Ledin väri vilkahtaa yhteyden voimakkuutta vastaavaksi väriksi (vihreä, keltainen tai punainen), kun laite on paritettu.
- Tämän jälkeen poistutaan paritusmoodista painamalla paritusnappeja.
- Alakeskuksen led vilkkuu valkoisena ja Masterkeskus vilkuttaa sinistä valoa.

Merkkivalot:

- sininen vilkkuva – odottaa ensimmäistä mittausta tai mittaushäiriö
- vihreä - virta alle rajan, maksimi latausvirta
- keltainen - virta lähellä rajaa, ei säädetä
- punainen - virta yli rajan, latausvirtaa pienennetään
- vihreä vilkkuva - virta alle rajan, latausvirtaa nostetaan
- punainen 1krt/s vilkkuva - virta yli 25% rajasta, latausvirran pudotus -25%
- punainen 4krt/s vilkkuva - virta yli 50% rajasta, latausvirran pudotus -50%
- valkoinen– paritustila

WALLE

Nopeasti ja turvallisesti

wallelaturit.fi

trafomic.fi