

WALLe lastbalansering

Anvisningar



Parning Märklampa Strömgräns-
justering

Walle -lastbalansering syftar till att hålla säkringens ström under det valda gränsvärdet genom att justera bilens laddström. Kontrollområdet är 6 – 16 A/laddare, inom vilket lastbalanseringen kan förhindra att säkringen överbelastas.

Matarspänning: 12Vdc, plugg 5.5/2.1 mm



Strömgränsjustering:

Position	100A klampar	200A klampar
0	16A	32A
1	25A	50A
2	35A	70A
3	50A	100A
4	63A	126A
5	80A	160A
6	100A	200A

Installation: Installera de medföljande strömklamparna runt ledningarna på säkringar som ska skyddas. För en enfasinstallation räcker bara en klamp. Koppla strömklamparnas kontakter till centralenhet, ordningen spelar ingen roll. Välj rätt strömgräns med vridomkopplaren. Anslut 12 Vdc till centralenhet.

Parning (Om enheten är inte förparad i fabriken):

1. Ställa centralenhet till parningsläge genom att trycka på parningsknappen. Märklampa ändras till vitt. Parningsläge avslutas automatiskt efter 5 minuter eller genom att trycka på knappen.
2. Ställa WALLen till parningsläge, laddarens märklampa börjar blinka i vitt. Lampan blinkas med en färg som motsvarar signalstyrkan (grön, gul eller röd), när laddaren är parad.

3. Avsluta sedan parningsläget genom att trycka på parningsknapp en tid.
4. Laddarens märklampa börjar blinka röd när WALLe väntar en styrsignal från centralenhet.
5. Centralenheten tas av parningsläget genom ett tryck på parningsknapp.

Märklampor:

I. Laddaren

- Blinkande vitt – laddaren i parningsläge
- Blinkande gul – Laddaren är inte parad.
- Blinkande röd – Laddaren väntar för en styrsignal / anslutningfel, laddaren har inte fått styrsignal på mer än två minuter.
- grön – bra signal
- gul – måttlig signal
- röd – dålig signal

II. Centralenheten

- grön – ström under gränsen, maximal laddström
- gul – ström när gränsen, ingen justering
- röd – ström över gränsen, laddström sjunkas
- blinkande grön – ström under gränsen, laddströmmen höjas
- röd en gång/s blinkande - överström 25%, laddström sjunkas -25%
- röd 4 gånger/s blinkande – överström 50%, laddström sjunkas -50%
- vit – parningsläge

WALLe

Snabbt och säkert

wallelaturit.fi

trafomic.fi